





Передняя панель шкафа



LT = внутренняя глубина ящика
LW = внешняя глубина ящика
NL = базовый размер направляющих

